bravis

Мобільний телефон *

модель:
F181 BELL (black)

Посібник користувача

* Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM

Загальна інформація

Дякуємо Вам за вибір нашого мобільного телефону. Цей посібник користувача надасть вам загальну інформацію та інструкції з експлуатації пристрою.

Примітка:

Для забезпечення безпеки, використовуйте лише аксесуари, рекомендовані виробником телефона. Недотримання цих рекомендацій є порушенням умов гарантії.

Ілюстрації в цьому посібнику можуть відрізнятися від реального пристрою.

Ми залишаємо за собою право вносити зміни в пристрій або у зміст цього посібника без попереднього повідомлення.

Цей посібник може бути змінено без попереднього повідомлення.

Зміст

Початок роботи..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Опції меню ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Контакти ..... Ошибка! Закладка не определена.

Журнал викликів..... Ошибка! Закладка не определена.

Інструменти ..... Ошибка! Закладка не определена.

Мультимедіа..... Ошибка! Закладка не определена.

Повідомлення..... Ошибка! Закладка не определена.

Диспетчер файлів..... Ошибка! Закладка не определена.

Інтернет ..... Ошибка! Закладка не определена.

Ігри ..... Ошибка! Закладка не определена.

Налаштування ..... Ошибка! Закладка не определена.

Заходи безпеки..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Початок роботи

Встановлення SIM картки та акумулятора

1. Зніміть задню кришку (1), вийміть акумулятор (2), вставте SIM картку (3)

2. Вставте акумулятор і закрийте кришку

Увага:

(1) Встановлення не передбаченого для даного пристрою типу акумулятора несе загрозу вибуху.

(2) Утилізовуйте непридатні до використання акумулятори відповідно до вказівок.

Встановлення T-Flash картки (карти зовнішньої пам'яті)

Вимкніть мобільний телефон і вийміть акумулятор.

Візьміть SIM-карту золотистими контактами донизу і вставте її акуратно в потрібне місце.

1. Вимкніть мобільний телефон і вийміть акумулятор або будь-який інше джерело електроживлення.

Візьміть карту пам'яті золотистими контактами вниз і обережно, злегка натискаючи, вставте в слот.

2. Перед тем как извлечь карту памяти, убедитесь, что мобильный телефон выключен, затем, в первую очередь, извлеките аккумулятор.

Увімкнення мобильного телефона

Зарядка акумулятора

Переконайтеся, що батарею вставлено в телефон. Для того, щоб зарядити акумулятор, підключіть зарядний пристрій до гнізда в нижній частині телефону (інтерфейс USB), а потім підключіть інший кінець до розетки. Значок батареї відображає стан зарядки. Під час зарядки індикатори заряду будуть прокручуватися. Коли всі

риски індикатору рівня заряду стануть нерухомими, акумулятор повністю заряжено. Відключіть зарядний пристрій від телефона. Відключіть адаптер від розетки змінного струму.

Увага: Якщо акумулятор розряджений, значок батареї з'явиться через кілька хвилин після початку зарядки.

Розетка повинна знаходитися поряд із обладнанням і має бути легкодосяжною

Попередження: Допустимий діапазон температур для заряджання акумулятора від -5 ℃ до 55 ℃, використовуйте зарядне обладнання виключно в цих допустимих межах. Використовуйте зарядний пристрій, що надається постачальником. Використання інших зарядних пристроїв може бути небезпечним і стати причиною порушення офіційного гарантійного терміну придатності виробу.

Опції меню

Контакти

В Контактах можна зберігати список контактів в пам'яті телефона, ємність SIM-карти для зберігання списку контактів залежить від оператора мережі. Для уточнення, будь ласка, зверніться до місцевого оператора.

Журнал викликів

У цьому меню можна переглядати списки вихідних викликів / пропущених викликів / прийнятих викликів / видалення журналів викликів /.час викликів

Інструменти

Ця функція пропонує різні додатки, в тому числі Ліхтарик, Будильник, Bluetooth, Калькулятор, Світовий час та інші. Додатки дуже зручні і покликані зробити кожен ваш день впорядкованим, легким і комфортним.

Мультимедіа

Перегляд зображень: За допомогою цієї функції ви можете вибрати будь-яке зображення і скористатися опціями для наступних операцій: Переслати, Слайд шоу, Видалити, Встановити зображення в якості шпалер, Перейменувати, Деталі, Налаштування перегляду.

Відео: Увійдіть в меню Програвач відео. Натисніть ліву функціональну клавішу, щоб отримати доступ до таких опцій: список відтворення, відтворення на весь екран, атрибут файлу.

Аудіо: Увійдіть в меню Аудіоплеєр. Натисніть ліву функціональну клавішу, щоб отримати доступ до таких опцій: Список відтворень, Маркування треку, Додати, Встановити в якості мелодії дзвінка, Режим відтворення, Налаштування та Вихід.

FM радіо: Для запуску програми FM-радіо і прослуховування радіостанцій необхідно вставити навушники в роз'єм на пристрої. У цьому додатку доступні наступні функції: Список каналів, Ручне введення, Автоматичний пошук та Список файлів.

Диктофон: Увійдіть в додаток Диктофон, натисніть ліву функціональну клавішу для доступу до таких функцій: Новий запис, Відтворення, Видалити, Надіслати, Список записаних файлів.

Повідомлення

Увійдіть в це меню для доступу до таких функцій: Написати повідомлення, Вхідні, Чернетки,

Вихідні, Відправлені повідомлення і шаблони SMS. Кількість повідомлень залежить від ємності пам'яті телефону і зовнішніх SIM-карт. Ви можете перевіряти стан пам'яті SIM-карт або мобільного телефону.

Диспетчер файлів

Диспетчер файлів призначений для роботи із файлами в телефоні у зовнішній карті пам'яті. У цьому меню ви можете керувати фотографіями, MP3-файлами та іншими папками.

Інтернет

Інтернет: Цю функцію Ви можете використовувати для перегляду веб-сторінок і пошуку інформації в Інтернет. При відкритті Інтернет відкривається ваша домашня сторінка. Веб-адреса (URL) поточної сторінки відображається у верхній частині вікна.

STK: STK - це засіб роботи із SIM-картами. Даний телефон підтримує функцію обслуговування. Конкретні умови обслуговування залежать від SIM-карти і мережі. Сервісне меню буде автоматично додано в меню телефону, якщо ця послуга підтримується мережею SIM-картами.

Ігри

У цьому телефоні Вам пропонується гра Sokoban.

Налаштування

- Профілі: Цей стільниковий телефон забезпечено декількома профілями. Ви можете налаштувати мелодію відповідно до навколишніх обставин. Ви можете налаштувати профіль відповідно до власних вимог і активувати його. Доступні варіанти: Звичайний, Без звуку.

- Налаштування телефону: В цьому меню можна вибрати: Час і дата; Вибір мови; Налаштування швидкого доступу; вмикання / вимикання за розкладом; Дисплей; Мобільний телефон підтримує три мови системи: хінді, англійську та пенджабі. Англійська мова встановлюється за замовчуванням.
- Мережеві налаштування: Ви можете встановити налаштування мережі для SIM1 та SIM2.
- Параметри безпеки: Для захисту особистих даних Ви можете встановити налаштування безпеки для SIM1 / SIM2; налаштування безпеки для Телефону; Екран автоматичного блокування; підтримка технології Mobile tracker і Захист даних.
- Для скидання всіх налаштувань і повернення до заводських параметрів введіть, будь ласка, пароль'1234'.

Заходи безпеки

Запобіжні заходи

Будь ласка, уважно прочитайте і дотримуйтесь наступних умов:

Безпека при увімкненні

Не користуйтеся своїм мобільним телефоном там, де це заборонено. Це може призвести до пошкоджень або завдати шкоди.

Безпека дорожнього руху насамперед.

Дотримуйтесь всіх відповідних місцевих законів та правил. Ніколи не користуйтесь телефоном під час водіння.

В першу чергу, необхідно приділяти увагу безпеці на дорозі.

Вимикайте мобільний телефон у медичних установах.

Дотримуйтесь відповідних обмежень.

Вимикайте свій мобільний телефон поблизу медичної апаратури.

Вимикайте мобільний телефон в літаках

Дотримуйтесь відповідних обмежень.

Ніколи не користуйтесь телефоном в літаку.

Вимикайте мобільний телефон на автозаправках

Ніколи не користуйтесь телефоном на автозаправках, поруч з місцями зберігання палива і хімікатів.

Вимикайте мобільний телефон в місцях проведення вибухових робіт.

Слідкуйте за обмеженнями і завжди дотримуйтесь приписів та нормативів

Використовуйте телефон належним чином

Як описано в цьому посібнику, стільниковим телефоном можна користуватися тільки в належних місцях.

По можливості, будь ласка, не торкайтеся антени телефона.

Користуйтеся послугами кваліфікованого післяпродажного сервісу

Тільки кваліфікований фахівець може налаштувати або відремонтувати ваш стільниковий телефон.

Будь ласка, в разі несправностей звертайтеся тільки в авторизований сервісний центр.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте тільки офіційні аксесуари та акумулятори і не підключайте до пристрою несумісну продукцію від інших виробників.

Водостійкість

Ваш стільниковий телефон не є водонепроникним. Будь ласка, тримайте його подалі від води.

Резервне копіювання

Не забувайте робити резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються в стільниковому телефоні.

Підключення до інших пристроїв.

Будь ласка, прочитайте посібник користувача для більш детального ознайомлення з інструкціями безпеки перед підключенням до інших пристроїв. Уникайте підключення несумісних пристроїв до продукту.

Продукт першого класу, відповідає вимогам: ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ EN 50360:2007, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (з урахуванням ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008), ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 301 511:2007
Гарантійний строк - 12 місяців. Строк служби – 3 роки. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.
Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача. Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусєва, буд. 44, тел.: 0444670859.
Виробник: FORTUNE SHIP TECHNOLOGY (HK) LIMITED. Room A 11/F, Ho Lee Commercial Building, 38-44 D'Aguilar Street, Central, HK. (Фортуншіп Технолоджі (ГК) Лімітед. Адреса: Рум А 11/Ф, Хо Лі Комершал Білдінг, 38-44 Дагулар Стріт, Централ Гонконг). Дата виготовлення: 08/2016. Серійний номер вказано на виробі.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Справжнім FORTUNE SHIP TECHNOLOGY (HK) LIMITED. Room A 11/F, Ho Lee Commercial Building, 38-44 D'Aguilar Street, Central, HK. (Фортуншип Технолоджи (ГК) Лімітед. Адреса: Рум А 11/Ф, Хо Ли Комершал Білдінг, 38-44 Дагулар Стріт, Централ Гонконг) заявляє, що тип радіообладнання МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН модель F181 BELL (black), відповідає Технічному регламенту радіообладнання.
Повний текст декларації про відповідність доступний в Інтернеті за такою адресою: http://bravis.ua/mobilephohe_smartphone-no.html

bravis

Мобильный телефон *

модель:
F181 BELL (black)

Руководство пользователя

* Радиотелефон системы сотовой связи GSM

Общая информация

Благодарим Вас за выбор нашего мобильного телефона. Это руководство пользователя предоставит вам общую информацию и инструкции по эксплуатации.

Примечание:

 Для обеспечения безопасности, используйте только аксессуары, рекомендованные изготовителем телефона . Несоблюдение этих рекомендаций является нарушением условий гарантии.
 Иллюстрации в данном руководстве могут отличаться от реального устройства.
 Мы оставляем за собой право вносить изменения в устройство телефона и содержание данного руководства без предварительного уведомления.
 Данное руководство пользователя может быть изменено без предварительного уведомления.

Содержание

Начало работы ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Опции меню ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Контакты ..... Ошибка! Закладка не определена.

Журнал вызовов ..... Ошибка! Закладка не определена.

Инструменты ..... Ошибка! Закладка не определена.

Мультимедиа ..... Ошибка! Закладка не определена.

Сообщения ..... Ошибка! Закладка не определена.

Диспетчер файлов ..... Ошибка! Закладка не определена.

Интернет ..... Ошибка! Закладка не определена.

Игры ..... Ошибка! Закладка не определена.

Настройки ..... Ошибка! Закладка не определена.

Меры безопасности ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Начало работы

Установка SIM карты и аккумулятора

1. Снимите заднюю крышку (1), извлеките аккумулятор (2), вставьте SIM карту (3)

2. Вставьте аккумулятор и закройте крышку

💡 **Внимание:**

(1) Установка непредусмотренного для данного устройства типа аккумулятора несет угрозу взрыва.

(2) Утилизируйте использованные батареи в соответствии с указаниями.

Установка T-Flash карты (карты внешней памяти)

Выключите мобильный телефон и выньте аккумулятор.

Возьмите SIM-карту золотистыми контактами вниз и вставьте ее аккуратно в нужное место.

1. Выключите мобильный телефон и выньте аккумулятор или любой другой источник электропитания.

Возьмите карту памяти золотистыми контактами вниз и осторожно, слегка нажимая, вставьте в слот.

2. Перед тем как извлечь карту памяти, убедитесь, что мобильный телефон выключен, затем, в первую очередь, извлеките аккумулятор.

Включение мобильного телефона

Зарядка аккумулятора

Убедитесь, что батарея вставлена в телефон. Для того, чтобы зарядить аккумулятор, подключите зарядное устройство к разъему в нижней части телефона (интерфейс USB), а затем подключите другой

конец к сетевой розетке. Значок батареи отображает состояние зарядки. Во время зарядки индикаторы заряда будет прокручиваться. Когда все полосы индикатора уровня заряда станут устойчивы, аккумулятор полностью заряжен.Отключите зарядное устройство от телефона.Отключите зарядное устройство от электрической розетки переменного тока.

Внимание: Если аккумулятор разряжен, значок батареи появится через несколько минут после начала зарядки.

Розетка должна находиться рядом с оборудованием и быть легко доступной

Предупреждение: Допустимый диапазон температур для заряжания аккумулятора от -5 ℃ до 55 ℃, используйте зарядное оборудование исключительно в этих допустимых пределах. Используйте зарядное устройство, предоставляемое поставщиком. Использование других зарядных устройств может быть опасным и стать причиной нарушения официального гарантийного срока годности изделия.

Опции меню

Контакты

В Контактах можно сохранять список контактов в памяти телефона, емкость SIM-карты для хранения списка контактов зависит от оператора сотовой сети. Для уточнения, пожалуйста, обратитесь к местному оператору.

Журнал вызовов

- В этом меню можно просматривать списки исходящих вызовов / пропущенных вызовов / принятых вызовов / удаление журналов вызовов /.время вызовов

Инструменты

Эта функция предлагает различные приложения, в том числе Фонарик, Будильник, Bluetooth, Калькулятор, Мировое время и прочее. Приложения очень удобны и призваны сделать каждый ваш день упорядоченным, легким и комфортным.

Мультимедиа

Просмотр изображений: С помощью этой функции вы можете выбрать любое изображение и воспользоваться опциями для следующих операций: Переслать, Слайд шоу, Удалить, Установить изображение в качестве обоев, переименовать, Детали, настройки просмотра.

Видео: Войдите в меню Проигрыватель видео. Нажмите левую функциональную клавишу, для доступа к следующим опциям: список воспроизведения, воспроизведение на весь экран, атрибут файла.

Аудио: Войдите в меню Аудиоплеер. Нажмите левую функциональную клавишу, для доступа к следующим опциям: Список воспроизведений, Маркировка трека, Добавить, Установить в качестве мелодии звонка, Режим воспроизведения, Настройки и Выход.

FM радио: Для запуска приложения FM-радио и прослушивания радиостанций необходимо вставить наушники в разъем на устройстве. В этом приложении доступны следующие функции: Список каналов, Ручной ввод, Автоматический поиск и Список файлов.

Диктофон: Войдите в приложение Диктофон, нажмите левую функциональную клавишу для доступа к следующим функциям: Новая запись, Воспроизведение, Удалить, Отослать, Список записанных файлов.

Сообщения

Войдите в это меню для доступа к следующим функциям: Написать сообщение, Входящие, Черновики, Исходящие, Отправленные сообщения и шаблоны SMS. Количество сообщений зависит от емкости памяти телефона и внешних SIM-карт. Вы можете проверять состояние памяти SIM-карты или мобильного телефона.

Диспетчер файлов

Диспетчер файлов предназначен для работы с файлами в телефоне и внешней карте памяти. В этом меню вы можете управлять фотографиями, MP3-файлами и другими папками.

Интернет

Интернет: Эту функцию Вы можете использовать для просмотра веб-страниц и поиска информации в Интернет. При открытии Интернет открывается ваша домашняя страничка. Веб-адрес (URL) текущей страницы отображается в верхней части окна.

STK: STK - это средство работы с SIM-картами. Данный телефон поддерживает функцию обслуживания. Конкретные условия зависят от SIM-карты и сети. Сервисное меню будет автоматически добавлено в меню телефона, если это поддерживается сетью и SIM-картами.

Игры

В этом телефоне Вам предлагается игра Sokoban.

Настройки

- Профили: Данный мобильный телефон снабжен несколькими профилями. Вы можете настроить мелодию в соответствии с событиями и окружающей обстановкой. Вы можете настроить профиль согласно своим предпочтениям и активировать его. Доступные варианты: Обычный, Без звука.

- Настройки телефона: В этом меню можно выбрать: Время и дата; Выбор языка; Настройки быстрого доступа; включение / выключение по расписанию; Дисплей; Мобильный телефон поддерживает три языка системы: хинди, английский и пенджаби. Английский язык установлен по умолчанию.
- Сетевые настройки: Вы можете установить настройки сети для SIM1 и SIM2.
- Параметры безопасности: Для защиты личных данных Вы можете установить настройки безопасности для SIM1 / SIM2; настройки безопасности для Телефона; Экран автоматической блокировки; поддержка технологии Mobile tracker и Защита данных.
- Для сброса всех настроек и возвращения к заводским параметрам введите, пожалуйста, пароль '1234'.

Меры безопасности

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочитайте и соблюдайте приведенные ниже условия:

Безопасность при включении

Не пользуйтесь своим мобильным телефоном там, где это запрещено. Это может привести к повреждениям или причинить вред.

Безопасность дорожного движения прежде всего.

Соблюдайте все соответствующие местные законы и правила.

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время вождения.

Прежде всего, необходимо уделять внимание безопасности на дороге.

Выключайте мобильный телефон в медицинских учреждениях.

Следуйте соответствующим ограничениям.

Выключайте свой мобильный телефон вблизи медицинской аппаратуры.

Выключайте мобильный телефон в самолетах

Следуйте соответствующим ограничениям.

Не пользуйтесь мобильным телефоном в самолете.

Выключайте мобильный телефон на автозаправках

Не пользуйтесь мобильным телефоном на автозаправках, рядом с местами хранения топлива и химикатов.

Выключайте мобильный телефон в местах проведения взрывных работ.

Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы

Используйте телефон правильно

Как описано в данном руководстве, сотовым телефоном можно пользоваться только в надлежащих местах.

По возможности, пожалуйста, не прикасайтесь к антенне телефона.

Пользуйтесь услугами квалифицированного послепродажного сервиса

Только квалифицированный специалист может настроить или отремонтировать ваш сотовый телефон. Пожалуйста, в случае неисправностей обращайтесь только в авторизованный сервисный центр.

Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только официальные аксессуары и аккумуляторы, и не подключайте к устройству несовместимую продукцию от других производителей.

Водоустойчивость

Ваш сотовый телефон не является водонепроницаемым. Пожалуйста, держите его подальше от воды.

Резервное копирование

Не забывайте делать резервную копию всех важных данных, которые сохраняются в сотовом телефоне.

Подключение к другим устройствам

Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя для более подробного ознакомления с инструкциями по безопасности перед подключением к другим устройствам. Не подключайте несовместимые устройства к продукту.

Продукт первого класса отвечает требованиям: ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ EN 50360:2007, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (с учетом ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008), ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 301 511:2007
Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы (годности) товара - 3 года.
По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе. Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя. Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859. Производитель: FORTUNE SHIP TECHNOLOGY (HK) LIMITED. Room A 11/F, Ho Lee Commercial Building, 38-44 D'Aguilar Street, Central, HK. (Фортуншип Технолоджи (ГК) Лимитед. Адрес: Рум А 11/Ф, Хо Ли Комершал Билдинг, 38-44 Дагулар Стрит, Централ Гонконг). Дата производства: 08/2016. Серийный номер указан на изделии.

УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим FORTUNE SHIP TECHNOLOGY (HK) LIMITED. Room A 11/F, Ho Lee Commercial Building, 38-44 D'Aguilar Street, Central, HK. (Фортуншип Технолоджи (ГК) Лімітед. Адреса: Рум А 11/Ф, Хо Ли Комершал Білдінг, 38-44 Дагулар Стріт, Централ Гонконг) заявляет, что тип радиооборудования МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН модель F181 BELL (black), соответствует Техническому регламенту радиооборудования. Полный текст декларации соответствия доступен по интернет-адресу: http://bravis.ua/mobilephohe_smartphone-no.html