

Руководство пользователя

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН**

bravis

F242 Dialog

**Радиотелефон системы сотовой связи GSM

Благодарим Вас за покупку мобильного телефона BRAVIS. Данное пособие содержит описание основных функций мобильного телефона.

Телефон BRAVIS позволяет использовать 2 SIM карты.

Содержание данного пособия является правильным. Описание некоторых функций может отличаться в связи с изменениями программного обеспечения или услуг провайдера. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.

Важные замечания по технике безопасности

Данный телефон предназначен для осуществления и приема звонков, отправки SMS сообщений, выхода в Интернет (если предусмотрено) и др. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте инструкциям.

Телефон не содержит вредных для здоровья веществ.

- ♦ Не используйте телефон в грозу на открытом воздухе.
- ♦ Не допускайте воздействию на телефон высоких температур, взрывоопасных и огнеопасных жидкостей.
- ♦ Выключайте телефон в случаях, если использование телефона может вызвать помехи или представлять опасность.
- ♦ Не помещайте телефон в нагревательные приборы, такие как микроволновая печь, плита или обогреватель.

- ♦ Не пытайтесь вскрыть корпус телефона. Если телефон или любой из аксессуаров не работают должным образом, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

- ♦ Используйте только те аксессуары и зарядные устройства, которые предназначены для данной модели. Не используйте дефектные кабели или ЗУ.

- ♦ Не допускайте короткого замыкания аккумулятора.

- ♦ Если Вы используете какие-либо персональные медицинские устройства, уточните у производителя, имеет ли устройство достаточную защиту от излучения в радиодиапазоне. Выключайте телефон в лечебных учреждениях, если это требуется правилами внутреннего распорядка.

- ♦ Не используйте мобильный телефон во время вождения. Соблюдайте правила пользования мобильными телефонами во время управления транспортным средством.

- ♦ Держите телефон, все его компоненты и аксессуары в месте, недоступном для детей и домашних животных. Они могут случайно повредить эти предметы или подавиться мелкими деталями.

- ♦ Избегайте попадания жидкости на телефон.

- ♦ Не используйте сильнодействующие химикаты, растворители или отбеливатели для очистки телефона

- ♦ Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.

- ♦ Во избежание попадания тяжелых металлов, кислот, щелочи в воду или почву, наносит значительный ущерб окружающей среде, отработанную аккумуляторную батарею после окончания срока службы утилизировать в соответствии с требованиями закона. За несоблюдение норм законодательства об утилизации черевато юридическаой ответственностью.

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Общие характеристики модели

Экран: 2.4", TFT, QVGA, 320x240

Процессор: Spreadtrum SPD6531

Оперативная память: 32 МБ

Встроенная память: 32 МБ

GSM: 900/1800 МГц

Dual SIM: Standard SIM / Standard SIM

Передача данных 2G: GPRS

Bluetooth: 3.0

FM Радио

Камера: VGA

Аккумулятор: Li - ion, 3.7 В, 600 мА/ч (2.22 Вт/ч)

Размеры: (ВхШхТ) - 120x50x14 мм

Вес: 79 г

Интерфейсы: microSD (до 8 Гб), microUSB (передача данных),

аудио 3,5 мм, зарядный порт

Функции: фонарик, аудио/видео плеер, калькулятор,

будильник, файл менеджер, игры, другое

Зарядное устройство: 5 В - 0.5 А

Материалы корпуса: пластик

Комплектация: телефон, зарядное устройство, USB кабель, руководство пользователя, гарантийный талон

Функциональные клавиши телефона



1	Передний динамик
2	Дисплей
3	Левая функциональная клавиша
4	Вызов\прием вызова
5	Цифро-буквенная клавиатура
6	Микрофон
7	Micro-USB разъем
8	Кнопки навигации
9	Правая функциональная клавиша
10	Отбой\отмена\выключение экрана (длинное нажатие - для включения и выключения телефона)
11	Кнопка включения/выключения фонарика
12	Задняя крышка
13	Камера
14	Внешний динамик
15	Разъём подключения наушников
16	Фонарик

Первое включение

Откройте заднюю крышку, и вставьте SIM карты в соответствующие слоты устройства.

Установите также micro-SD карточку, если необходимо.

Установите батарею, стараясь, чтобы контакты батареи соответствовали контактам телефона.

Будьте осторожны, сломанные контакты карточек или батареи приводят к выходу устройства из строя и отмене гарантии.

Закройте заднюю крышку.

Включите телефон долгим нажатием на клавишу 10 (красная трубка).

Рекомендуем провести полную зарядку батареи перед первым использованием.

Условные обозначения экрана телефона

	Отсутствует сигнал сети
	Сигнал сети
	Индикатор заряда батареи
	Новое сообщение
	Входящий вызов
	Активированный режим «Без звука»
	Активированный режим «Вибро»
	Есть активные будильники
	Bluetooth включен
	GPRS интернет активный
	Клавиатура заблокирована

Включение\выключение устройства

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку сброса к активации экрана устройства.

Для выключения - нажмите и удерживайте кнопку сброса до выключения устройства.

Блокировка устройства происходит автоматически, или при выключении экрана кнопкой сброса. Разблокировка - последовательным нажатием правой софт-клавиши и кнопки "*".

Вызов

Для осуществления вызова наберите номер на цифровой клавиатуре в локальном или международном формате, или выберите номер из списка контактов телефона и нажмите кнопку вызова. Выберите SIM карту, с которой будете осуществлять вызов. Для отмены вызова - нажмите кнопку отмены.

Во время разговора также возможно: переключить звук в режим громкой связи, начать запись разговора, добавить абонента для конференц-связи, выключить\включить микрофон и прочее.*

Меню устройства

Для доступа в общее меню устройства необходимо нажать левую софт-клавишу или центральную клавишу навигации.

Меню имеет следующие разделы:

Вызовы: реестр входящих, исходящих и пропущенных вызовов

Контакты: телефонная книга контактов телефона и SIM-карт;

Сообщения: для отправки SMS\MMS сообщений и чтения входящих сообщений;

Настройка: настройки профилей звука, экрана, телефона, SIM-карты, безопасности, языка и времени;

Медиа: В этом меню собраны медиа-функции устройства: видео камера, видео плеер, диктофон, фотоальбом, FM радио;

Аудиоплеер: выведен в отдельное меню «проигрыватель mp3 файлов».*

Обратите внимание!

Bluetooth гарнитура работает с голосовыми вызовами и MP3 проигрывателем.

Органайзер: браузер, календарь, E-reader, будильник, настройки Bluetooth и файловый менеджер.

Вызовы

Меню «Вызовы» содержит реестр входящих, исходящих и пропущенных вызовов и позволяет набрать номер контакта, отправить SMS-сообщение, добавить новый номер в список контактов, добавить номер в черный список, удалить информацию о вызове и прочее.

Контакты

Приложение "Контакты" - это телефонная книга, в которой сведены контакты, сохраненные в телефоне и на SIM-картах.

Контакты можно просматривать в алфавитном порядке, по группам и наиболее популярные (вид переключается кнопками навигации вправо\влево)

Для просмотра контакта выберите его курсором и нажмите центральную клавишу навигации.

Для вызова - нажмите кнопку вызова.

Дополнительные опции открываются левой soft-клавишей.

Новый: добавить новый контакт. Перед созданием надо выбрать место хранения контакта.

Написать: создать и отправить текстовое сообщение контакта.

Набрать: позвонить контакту.

Удалить удалить выбранный контакт.

Выбрать и удалить: выбрать из списка контактов контакты для удаления.

Импорт\экспорт: позволяет скопировать контакты с SIM-картами и телефоном, а также экспортировать или импортировать контакты.

Добавление контакта: выберите «Новый» в опциях, выберите место сохранения контакта введите имя и номер телефона, нажмите «опции-сохранить»

Для внесения контакта в группу, выберите группу в меню редактирования контакта. В группу можно добавить только контакт из памяти телефона.

Сообщения

Это меню содержит все необходимое для отправления, хранение, просмотра и удаления SMS и MMS сообщений.

Новое SMS\MMS: выберите для написания и отправки (или сохранения) нового сообщения.

Входящие папка с полученными сообщениями.

Выходные: папка с сообщениями, которые отправляются.

Черновики: незавершенные.

Присланные: сообщения, которые были отправлены.

Шаблоны шаблонные тексты сообщений.

Номер голосовой почты: для ввода номера голосовой почты.

Для входа в настройки SMS нажмите правую soft-клавишу, находясь в меню «Сообщения».*

Настройки

Профили: меню предназначено для настройки профилей звука, то есть параметров громкости, рингтонов, вибро-режима, звука клавиш и системы для различных условий использования телефона, таких как: на улице, в помещении, тишина и прочее.

Можно как редактировать встроенные настройки, так и добавлять свои.*

Для активации набора настроек надо выбрать профиль меню и нажать центральную кнопку.

Звонки: меню позволяет настроить количество активных SIM карт, опции переадресации и прочее.

Телефон: содержит настройки даты и времени, языка интерфейса, установки клавиш быстрого доступа, настройки включения\выключения по расписанию. Также это меню позволяет сделать сброс на заводские настройки.

Экран: настройка фоновых рисунков, блокировки экрана, яркости и времени подсветки .*

Безопасность: Позволяет настроить блокировку SIM карт, блокировка телефона и блокировки отдельных функций телефона.

В этом меню также находится меню управления функцией «черный список».*

Сеть: позволяет настроить GPRS, указать карточку для передачи данных по умолчанию, настроить учетные записи сети.

Медиа

В этом разделе собраны программы для работы с фото, видео и звуком.

Фотокамера - для фотографирования.

Видеокамера - для записи видео.

Радио - для прослушивания радиостанций (работает только при подключенной гарнитуре).

Диктофон - для записи звука.

Фото - для просмотра изображений.

Инструменты

В этом меню доступны следующие программы:

Календарь - для просмотра календаря.

Калькулятор - для арифметических вычислений.

E-book - для чтения текстов в формате TXT (кодирование UNICODE).

Будильник - позволяет настроить несколько будильников.

Bluetooth - позволяет настроить соединение с другими устройствами через Bluetooth.

Файлы: Файловый менеджер позволяет работать с файлами в памяти телефона и на карте памяти. Доступны следующие операции, как копирование, перемещение, удаление, создание папок, или назначения мелодий в качестве рингтонов телефона.

Также есть возможность форматировать карту памяти. Будьте осторожны, при форматировании будут удалены все файлы на карте памяти.

Возможные проблемы и способы решения

Следующие рекомендации могут помочь решить некоторые возникающие проблемы с телефоном самостоятельно. В случае возникновения проблем, попробуйте решить их самостоятельно по следующим рекомендациям. Если проблема не решена, обратитесь в сервисный центр.

Проверьте, заряженный ли аккумулятор, сохраняется проблема после перезагрузки устройства.

Попробуйте вернуть телефон к заводским настройкам через меню «Настройки - телефон - сброс настроек» (пароль по умолчанию - 1122)*

Проблемы с карточкой памяти, как правило, возникают в случае выхода карты памяти из строя. Поэтому, сначала проверьте носитель данных отдельно. Также рекомендуем: вынуть и вставить карту памяти в разъем, проверьте, правильно ли карта вставлена в разъем, перезагрузите телефон.

Телефон не включается проверьте заряд аккумулятора, повторно подключите зарядное устройство, и подождите не менее 10 минут. Нажмите и удерживайте кнопку включение питания не менее 5 секунд. Если устройство не включается, обратитесь к СЦ.

Батарея быстро разряжается: причинами повышенного расхода заряда могут быть: низкая температура воздуха, активное использование медиа-программ, большое расстояние до сотовых вышек оператора связи.

Аккумулятор заряжается проверьте подключение адаптера питания к розетке. Используйте только комплектный адаптер питания и кабель.

Невозможно осуществить вызов: эта проблема может быть вызвана слабым сигналом сети, перегрузкой сети, неверно номеру абонента активированной функцией запрета вызова. Попробуйте изменить местонахождение,

проверьте уровень сигнала сети, поверните телефон к заводским настройкам. Обратитесь к СЦ.

Плохо слышно абонента: настройте громкость во время разговора в профилях. Проверьте сигнал сотовой сети.

Пароли:

При загрузке телефона и при использовании, могут возникать запросы на ввод следующих паролей:

Пароль телефона: запрос возникает во время загрузки. Это пароль общего блокировки.

Пароль анти-вор возникает при загрузке, если функция включена и была изменена SIM-карта.

PIN-код: если функция проверки PIN-кода включена, необходимо ввести код, предоставляется с соответствующим SIM-картой.

PUK код, PIN2 код - также предоставлены вместе с SIM-картой.

Код конфиденциальности: спрашивается, если конфиденциальность включена в настройках безопасности, при активации заблокированных функций.

Код личных сообщений: запрашивается при входе в папку личных сообщений (SMS) (по умолчанию - 1234)*

Будьте осторожны, устанавливая пароли блокировки если пароли утеряны, восстановить функционал телефона возможно только в сервисном центре.

*Опционально.