

bravis

UA БЛЮТУЗ СТЕРЕО
ГАРНІТУРА

Інструкція з експлуатації

RU БЛЮТУЗ СТЕРЕО
ГАРНІТУРА

Инструкция по эксплуатации

BT066



Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

Параметри виробу BRAVIS BT066:

Версія BT: 5.0

Профіль підтримки: a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\att\gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap

Радіус дії: 10 м

Діапазон частоти: 2,402 ГГц - 2,480 ГГц

Характеристики акумулятора: 3,7 В, 300 мА·год, вбудована літєва акумуляторна батарея

Зарядна напруга: 5 В постійного струму

Тривалість зарядження: приблизно 2 години

Тривалість розмов / відтворення музики: приблизно 8 годин

Комплектація:

1. Складні багатофункціональні Блютуз-навушники - 1 шт.
2. Кабель для заряджання - 1 шт.
3. Кабель Aux-in - 1 шт.
4. Посібник користувача - 1 шт.

Опис кнопок:

   ||/M: Перемикач «Ввімкнено/Вимкнено» (ON/OFF) / відтворення чи призупинення музики

Коротке натискання дає змогу відповісти на виклик або призупинити розмову, або почати пошук у діапазоні FM

Тривале натискання відхиляє виклики.

Подвійне натискання вмикає режим відтворення в діапазоні FM.

▶▶ |V+|: тривале натискання для наступної композиції або радіостанції / швидке натискання для збільшення гучності

▶▶ |V-|: тривале натискання для попередньої композиції або радіостанції / швидке натискання для зменшення гучності

Опис функцій Блютуз:

1) Операція встановлення з'єднання:

а. Для першого з'єднання: увімкніть Блютуз-навушники. Функція Блютуз увімкнеться автоматично, пролунає голосове повідомлення «Режим Блютуз», світлодіодний індикатор почне блимати почергово синім та червоним кольорами. Увімкніть функцію Блютуз на Вашому телефоні та виберіть зі списку пристрій «BRAVIS BT066», пароль для нього не потрібен; після успішного з'єднання пролунає сигнал «З'єднано», а світлодіодний індикатор почне світитися синім кольором.

б. Повторне з'єднання: Вимкніть функцію Блютуз на Вашому телефоні, пролунає сигнал «Блютуз-з'єднання завершено», світлодіодний індикатор почне швидко блимати почергово синім та зеленим кольорами. Увімкніть функцію Блютуз на іншому телефоні та виберіть зі списку пристрій «BRAVIS BT066», пароль для нього не потрібен; після успішного з'єднання пролунає сигнал «З'єднано», а світлодіодний індикатор почне світитися синім кольором.

с. Подальші з'єднання: автоматичне з'єднання з останнім з'єднаним пристроєм через 3 секунди після ввімкнення живлення.

2) Відповідь на телефонний виклик:

Швидко натиснути під час виклику.

3) Завершення телефонної розмови:

Швидко натискання    ||/M після розмови.

4) Відхилення виклику:

Тривале натискання  /  ► ||/M|.

5) Повторний виклик останнього набраного номера:

Подвійне натискання  /  ► ||/M.

6) Відтворення музики:

Швидке натискання  /  ► ||/M після встановлення з'єднання зі смарт-пристроєм.

Режим відтворення з картки Micro SD:

1) Коли слот порожній, вставте картку Micro SD, пролунає голосове повідомлення «Режим TF». Після цього відтворення медіа буде здійснюватися автоматично.

2) Якщо картку Micro SD вставлено, слід перейти у режим TF за допомогою  /  ► ||/M

Режим радіо FM:

1) Коли навушники ввімкнено, слід перейти у режим TF за допомогою  /  ► ||/M, пролунає голосове повідомлення «Режим радіо»

2) Поради щодо використання: швидко натискайте “  /  ► ||/M” для автоматичного пошуку та збереження радіостанцій (пошук можна перервати іншим коротким натисканням). Після повторного входу в режим FM буде автоматично відтворена перша збережена радіостанція. Якщо Ви бажаєте здійснити повторне сканування, швидко натисніть “  /  ► ||/M” знову в режимі Радіо.

Лінійний режим:

Коли навушники ввімкнено, вставте лінійний кабель, пролунає голосове повідомлення «Лінійний режим». Автоматично почнеться відтворення матеріалу зі смарт-пристрою.

1. У разі досягнення максимальної гучності пролунає голосове попередження «di».

2. Підтримується відтворення форматів MP3, WAV, WMA.

3. Індикатор заряду акумулятора в IOS.

4. Мікро USB використовується як звичайний порт зарядки.

Стан світлодіодного індикатора живлення:

Стан заряджання	Постійно світиться червоний світлодіодний індикатор. Коли акумулятор повністю заряджений, світлодіодний індикатор живлення починає світитися синім кольором
Стан ввімкнення живлення	Світлодіодний індикатор живлення світиться синім кольором.
Стан вимкнення живлення	Світлодіодний індикатор живлення гасне.

Стан з'єднання	Синій та зелений світлодіодні індикатори почергово швидко блимають.
Стан очікування	Світлодіодний індикатор живлення світиться синім кольором.
Стан встановленого з'єднання	Світлодіодний індикатор живлення світиться синім кольором.
Стан користування	У режимі Блютуз світлодіодний індикатор блимає синім кольором через кожні дві секунди.
	У режимі радіо світиться зелений світлодіодний індикатор.
	У режимі TF зелений світлодіодний індикатор блимає через кожні три секунди.
	У режимі AUX-in навушники автоматично вимикаються, а світлодіодний індикатор гасне.

Примітка:

Якщо після ввімкнення в Блютуз-навушниках режиму встановлення з'єднання жодного з'єднання не відбулося, будь ласка, вимкніть навушники, щоб заощадити енергію.

Не виконуйте інші операції під час пошуку Блютуз-пристрою, щоб запобігти помилкам програми.

Щоб не завдавати шкоду своєму слуху, вибирайте правильний рівень гучності.

Зверніть увагу, що за умови належного використання Блютуз-навушників можна уникнути їх пошкодження.

Будь ласка, зарядіть навушники після тривалого періоду, упродовж якого вони не використовувалися.

Номер партії виробництва ідентифікується за датою виготовлення. Дата виготовлення: 10.07.2019 р. Гарантійний термін 1 рік з дати продажу. Гарантія не розповсюджується на пошкодження, що виникли у разі неправильного використання: перегріву, падіння, навмисного пошкодження. Гарантія не розповсюджується на природні зміни зовнішніх властивостей виробу, що виникли під час користування ним: подряпини, плями, зміни кольору або форми. Термін служби 2 роки. Не бажано використовувати цей пристрій після закінчення строку придатності або у разі його пошкодження. Спрощена декларація про відповідність Справжнім Ройстайл Технолоджі заявляє, що даний тип радіообладнання відповідає технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті <http://bravis.ua/>.

Виробник: Ройстайл Технолоджі ТОВ, кім.517, Нью Сіті Центр, Леі Юе Мун №2, Квун Тонг, Коулун, Гонконг. Завод: Шеньжень Ройстайл Технолоджі ТОВ, кім. 2889, 28й поверх, буд. Електронік Технолоджі, Блок С, Північний Хуакян, Район Фугіан, Шеньчжень, Гуандун, Китай. Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», вул. Дорогожицька 1, м. Київ, 04119.

Параметры изделия BRAVIS BT066:

Версия BT: 5.0

Профиль поддержки: a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\att\gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap

Радиус действия: 10 м

Диапазон частоты: 2,402 ГГц - 2,480 ГГц

Характеристики аккумулятора: 3,7 В, 300 мА·час, встроенная литиевая аккумуляторная батарея

Зарядное напряжение: 5 В постоянного тока

Время зарядки: примерно 2 часа

Время разговора / воспроизведения музыки: примерно 8 часов

Комплектация:

1. Складываемые многофункциональные Bluetooth-наушники - 1 шт.
2. Кабель для зарядки - 1 шт.
3. Кабель Aux-in - 1 шт.
4. Руководство пользователя - 1 шт.

Описание кнопок:

   ||/M: Переключатель «Включено/Выключено» (ON/OFF) / воспроизведение или приостановка музыки

Короткое нажатие позволяет ответить на вызов или приостановить разговор, или начать поиск в диапазоне FM

Длительное нажатие отклоняет вызовы.

Двойное нажатие включает режим воспроизведения в диапазоне FM.

▶▶ |V+|: длительное нажатие для следующей композиции или радиостанции / быстрое нажатие для увеличения громкости

▶▶ |V-: длительное нажатие для предыдущей композиции или радиостанции / быстрое нажатие для уменьшения громкости

Описание функций Bluetooth:

1) Операция соединения:

А. Для первого соединения: включите Bluetooth-наушники. Функция Bluetooth включится автоматически, прозвучит голосовое сообщение «Режим Bluetooth», светодиодный индикатор начнет мигать поочередно синим и красным цветами. Включите функцию Bluetooth в телефоне и выберите из списка устройство "BRAVIS BT066", пароль для него не нужен; после успешного соединения прозвучит сигнал «Подключено», а светодиодный индикатор начнет светиться синим цветом.

В. Повторное соединение: Выключите функцию Bluetooth в телефоне, прозвучит сигнал «Bluetooth-соединение завершено», светодиодный индикатор начнет быстро мигать поочередно синим и зеленым цветами. Включите функцию Bluetooth в другом телефоне и выберите из списка устройство "BRAVIS BT066", пароль для него не нужен; после успешного соединения прозвучит сигнал «Подключено», а светодиодный индикатор начнет светиться синим цветом.

С. Последующие соединения: автоматическое соединение с последним соединенным устройством через 3 секунды после включения питания.

2) Ответ на телефонный вызов:

Быстро нажать во время вызова.

3) Завершение телефонного разговора:



Быстрое нажатие  /  ||/M после разговора.

4) Отклонение вызова:

Длительное нажатие  /  ► ||/M].

5) Повторный вызов последнего набранного номера:

Двойное нажатие  /  ► ||/M.

6) Воспроизведение музыки:

Быстрое нажатие  /  ► ||/M после установления соединения со смарт-устройством.

Режим воспроизведения с карты Micro SD:

1) Когда слот пустой, вставьте карту Micro SD, прозвучит голосовое сообщение «Режим TF». После этого воспроизведение медиа будет осуществляться автоматически.

2) Если карта Micro SD установлена, следует перейти в режим TF с помощью  /  ||/M

Режим радио FM:

1) Когда наушники включены, следует перейти в режим TF с помощью “  /  ||/M”  прозвучит голосовое сообщение «Режим радио»

2) Советы по использованию: быстро нажимайте “  /  ||/M”  для автоматического поиска и сохранения радиостанций (поиск можно прервать другим коротким нажатием). После повторного входа в режим FM будет автоматически воспроизводиться первая сохраненная радиостанция. Если Вы хотите осуществить повторное сканирование, быстро нажмите “  /  ||/M” снова в режиме Радио.

Линейный режим:

Когда наушники включены, вставьте линейный кабель, прозвучит голосовое сообщение «Линейный режим». Автоматически начнется воспроизведение материала со смарт-устройства.

1. В случае достижения максимальной громкости прозвучит голосовое предупреждение «di».

2. Поддерживается воспроизведение форматов MP3, WAV, WMA.

3. Индикатор заряда аккумулятора в IOS.

4. Микро USB используется как обычный порт зарядки.

Состояние светодиодного индикатора питания:

Состояние зарядки	Непрерывно светится красный светодиодный индикатор. Когда аккумулятор полностью заряжен, светодиодный индикатор питания начинает светиться синим цветом
Состояние включения питания	Светодиодный индикатор питания светится синим цветом.

Состояние выключения питания	Светодиодный индикатор питания гаснет.
Состояние соединения	Синий и зеленый светодиодные индикаторы поочередно быстро мигают.
Состояние ожидания	Светодиодный индикатор питания светится синим цветом.
Состояние установленного соединения	Светодиодный индикатор питания светится синим цветом.
Состояние использования	В режиме Bluetooth светодиодный индикатор питания мигает синим цветом каждые две секунды.
	В режиме радио светится зеленый светодиодный индикатор.
	В режиме TF зеленый светодиодный индикатор питания мигает каждые три секунды.
	В режиме AUX-in наушники автоматически выключаются, а светодиодный индикатор питания гаснет.

Примечание:

Если после включения в Bluetooth-наушниках режима установки соединения никакое соединение не устанавливается, пожалуйста, выключите наушники для экономии энергии.

Не производите другие операции при поиске Bluetooth-устройства, чтобы предотвратить ошибки программы.

Чтобы не наносить вред своему слуху, выбирайте правильный уровень громкости.

Обратите внимание, что при условии надлежащего использования Bluetooth-наушников можно избежать их повреждения.

Пожалуйста, зарядите наушники после длительного периода, в течение которого они не использовались.

Номер партии производства идентифицируется по дате изготовления. Дата изготовления: 10.07.2019 г.. Гарантийный срок 1 год с даты продажи. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в случае неправильного использования: перегрева, падения, умышленного повреждения. Гарантия не распространяется на естественные изменения внешних свойств изделия, возникших при пользовании им: царапины, пятна, изменения цвета или формы. Срок службы 2 года. Не желательно использовать это устройство по истечении срока годности или в случае его повреждения. Упрощенная декларация о соответствии Настоящим Ройстайл Технолоджи заявляет, что данный тип радиооборудования соответствует техническому регламенту радиооборудования. Полный текст декларации о соответствии доступен на сайте <http://bravis.ua/>.

Производитель: Ройстайл Технолоджи ООО, ким.517, Нью Центр, Леи Юе Мун №2, Квун Тонг, Коулун, Гонконг. Завод: Шеньжень Ройстайл Технолоджи ООО, ком. 2889, 28-й этаж, д. Электроник Технолоджи, Блок С, Северный Хуакян, Район Футиан, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай. Импортёр: ООО «САВ-Дистрибьюшн», ул. Дорогожицкая 1, г.. Киев, 04119.