



модель:

NB141 silver
NB133 white

НОУТБУК

Інструкція з експлуатації

НОУТБУК

Инструкция по эксплуатации

bravis

Дякуємо за те, що Ви обрали наш новий ноутбук.

Це керівництво покликане допомогти користувачам у найкоротший термін ознайомитися з нашим виробом. Тут ми наводимо короткий вступ із текстом та малюнками, в яких наводяться конфігурація та визначення.

ЗМІСТ

Заходи Безпеки перед Експлуатацією.....	03
Основна Конфігурація та Визначення.....	04
Опис Клавіш та Додатки.....	05
Вступний опис Робочого Столу	06
Стартове Вікно Windows 10.....	06
Введення в Інтерфейс додатків	08
Стартове меню.....	09
Багатозадачний робочий інтерфейс.....	11
Основні дії	11

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ


1. Цей виріб може використовуватися в нетропічній кліматичній зоні на висоті до 2000 метрів, і знак  на фірмовій табличці вказує на те, що виріб придатний до використання у нетропічній кліматичній зоні.
2. Не допускайте падіння ноутбука на землю або інших значних механічних впливів.
3. Не користуйтесь ним протягом тривалого часу при занадто холодній, занадто гарячій ($<35^{\circ}$) температурі повітря, надмірній вологості повітря або значній запиленості. Не піддавайте ноутбук дії прямих сонячних променів.
4. Максимально уникайте використання виробу в умовах наявності сильних магнітних та сильних статичних полів.
5. У разі потрапляння води або інших рідин на ноутбук, негайно закрийте його і не користуйтесь ним, поки він не висохне.
6. Не чистіть ноутбук миючими засобами, які містять хімічні елементи, або іншими рідинами, щоб уникнути пошкодження виробу внаслідок корозії та впливу вологи. Якщо дійсно необхідно почистити виріб, чистіть його сухою м'якою тканиною або тонким обгортковим папером.
7. Наша компанія не нестиме ніякої відповідальності за втрату або стирання даних у пристрой внаслідок неналежного використання програмного забезпечення та апаратних засобів, неналежного технічного обслуговування або будь-якої аварійної ситуації.
8. Завжди дублюйте важливий матеріал щоб уникнути його втрати.
9. Не розбирайте самостійно ноутбук, бо Ви втратите право на гарантійне обслуговування.
10. Цей виріб підтримує переважну більшість основних брендів мережевих карт 3G DONGLE.

- Існують різні види 3G Dongle. Рекомендуємо Вам виконати перевірку перед купівлею карти.
11. Коротке Керівництво Користувача та відповідне програмне забезпечення будуть час від часу оновлюватися. Для ознайомлення з оновленою версією програмного забезпечення заходьте на сайт www.bravis.ua, з якого Ви можете скачати його самостійно; ніяких інших повідомлень не передбачено. Якщо будуть виявлені невідповідності з Коротким Керівництвом Користувача, пріоритет матиме наведений матеріал.
12. Заміна батареї на батареї неналежного типу може привести до вибуху. Переконайтесь в тому, що батареї належного типу.

2. ОСНОВНА КОНФІГУРАЦІЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

3. ОПИС КЛАВІШ

Увага: Клавіатура є опцією, конфігурація виробу залежить від конкретного типу придбаного Вами ноутбука.



- | | | | |
|--------------------|-----------|--------------------------|---------------|
| 1. Передня камера | 4. DC | 7. USB2.0 | 10. Основа-C |
| 2. Сенсорна панель | 5. USB3.0 | 8. Гніздо для навушників | 11. Основа -D |
| 3. Блок клавіатури | 6. HDMI | 9. TF | 12. Динамік |

4. ВСТУПНИЙ ОПИС РОБОЧОГО СТОЛУ

1. Стартова картинка Windows 10: На стартовому вікні Ви можете бачити багато програм, відображеніх на екрані. Ці прикладні програми відображаються у формі «магніту». Клацнувши на них, Ви можете легко в них зайди.


Перед тим, як прикладна програма почне повноцінно працювати, Вам буде необхідно зареєструватися у своєму акаунті Microsoft.



2. Введення до Інтерфейсу додатків

Крім прикладних програм, уже відображеніх у стартовому вікні, Ви можете також запускати інші прикладні програми, вибравши їх із усіх прикладних програм, такі, як, наприклад, інші прикладні програми програмного забезпечення, додані до ноутбука.





Якщо Вам потрібно відобразити більше прикладних програм у стартовому інтерфейсі або на панелі задач, дійте в порядку, проілюстрованому на зображенні нижче: (1) Клацніть на іконці властивостей (2) Клацніть правою кнопкою на додатку (3) Клацніть на Pin to start (введення в стартовий інтерфейс) або pin to taskbar (введення в панель задач), як вказано нижче:



I навпаки, якщо Вам потрібно вивести або стерти будь-яку прикладну програму зі стартового меню або панелі задач, (1) Клацніть правою кнопкою на додатку, (2) Клацніть на “Unpin from Start” (Вивести із стартового меню) або “Unpin this program from taskbar” (Вивести цю програму з панелі задач).





UA


НОУТБУК / інструкція з експлуатації

3. Стартове меню


В режимі ПК, натисніть на іконку Start (Старт), на екрані відобразиться Start Menu (Стартове Меню), включаючи: Start (Старт), Device (Пристрій), Setup (Встановлення), Share (Спільне використання), та Search Program (Пошук програми).



Зазвичай: File Explorer (Перегляд Файлів), Settings (Налаштування), Power (Живлення), та All apps (Усі додатки)



Дозволяє переходити у Сплячий режим/Вимикати/Перезавантажувати ноутбук



Дозволяє виконувати пошук файлів та прикладних програм у ноутбук.



Дозволяє виконувати встановлення на ноутбук.



Дозволяє виконувати сканування інших додатків.

Меню пошуку



Меню Налаштування




Центр Дій



Центр Дій – це центр повідомлень, також забезпечує швидке виконання налаштувань типу режим ноутбук / ПК, Wi-Fi, Bluetooth тощо.


4. Багатозадачний робочий інтерфейс


Якщо Ви клацнете на Task View (Перегляд Задач), відобразиться додаток, який виконується в даний момент. Ви можете зайти в додаток або стерти його.



5. ОСНОВНІ ДІЇ

1. Сплячий режим, Перезавантаження та Вимкнення





КОМПЛЕКТАЦІЯ: зарядний пристрій, ноутбук, інструкція з експлуатації.

IEC 60950-1:2005, ДСТУ 7115:2009,

ДСТУ EN 50385:2007, ДСТУ ETSI EN 300 328:2008,

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (з урахуванням ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009,

ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008)

Гарантійний строк - 12 місяців. Строк служби (придатності) товару – 3 роки. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача. Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ CEPBIC», 04060, м. Київ, вул. Щусєва, 44, тел.: 0444670859. Виробник: AUTO CHE COMPANY LIMITED. Rm2111, 21/FL., TECHNOLOGY PARK, 18 ON LAI STREET, SIU LEK YUEN, SHATIN. HONGKONG, China. (Ауто Че Компані Лімітед, рм2111, 21/ФЛ., Технолоджи Парк, 18 Он Лай Стріт, С'ю Лек Юен, Шатін, Китай, Гонконг). Дата виготовлення: 05.05.2016. Серійний номер вказано на виробі.

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш новый ноутбук.
Настоящее руководство призвано помочь пользователям в кратчайшие сроки ознакомиться с нашим изделием. Здесь мы приводим краткое введение с текстом и рисунками, в которых приводятся конфигурация и определения.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры Предосторожности перед Эксплуатацией.....	03
Основная Конфигурация и Определения	04
Описание Клавиш и Приложения.....	05
Вводное описание Рабочего Стола	06
Стартовое Окно Windows 10	06
Введение в Интерфейс приложений	08
Стартовое меню	09
Многозадачный рабочий интерфейс	11
Основные действия	11
Спящий режим, Перезагрузка и Выключение	12

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ


1. Настоящее изделие может использоваться в нетропической климатической зоне на высоте до 2000 метров, и знак  на фирменной табличке указывает на то, что изделие пригодно к использованию в нетропической климатической зоне.
2. Не допускайте падения ноутбука на землю или иных сильных механических воздействий.
3. Не пользуйтесь им в течение длительного времени в условиях слишком холодной, слишком горячей (<35°) температуры воздуха, чрезмерной влажности воздуха или сильной запыленности. Не подвергайте ноутбук действию прямых солнечных лучей.
4. Максимально избегайте использования изделия в условиях наличия сильных магнитных и сильных статичных полей.
5. В случае попадания воды или иных жидкостей на ноутбук, немедленно закройте его и не пользуйтесь им, пока он не высохнет.
6. Не чистите ноутбук моющими средствами, содержащими химические элементы, или иными жидкостями, во избежание повреждения изделия вследствие коррозии и влияния влажности. Если действительно необходимо почистить изделие, чистите его сухой мягкой тканью или тонкой обёрточной бумагой.
7. Наша компания не будет нести никакой ответственности за утрату или стирание данных в устройстве вследствие ненадлежащего использования программного обеспечения и аппаратных средств, ненадлежащего технического обслуживания или какой бы то ни было аварии.
8. Всегда дублируйте важный материал во избежание его утраты.
9. Не разбирайте самостоятельно ноутбук, иначе Вы лишитесь права на гарантийное обслуживание.

10. Настоящее изделие поддерживает подавляющее большинство основных брендов сетевых карт 3G DONGLE. Существуют различные виды 3G Dongle. Рекомендуем Вам выполнить проверку перед покупкой карты.
11. Краткое Руководство Пользователя и соответствующее программное обеспечение будут время от времени обновляться. Для ознакомления с обновленной версией программного обеспечения, заходите на сайт www.bravis.ua, с которого вы можете скачать его самостоятельно; никаких иных уведомлений не предусмотрено. Если будут обнаружены несоответствия с Кратким Руководством Пользователя, приоритет будет иметь приведенный материал.
12. Замена батарей на батареи ненадлежащего типа может привести к взрыву. Убедитесь в том, что батареи надлежащего типа.

2. ОСНОВНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3. ОПИСАНИЕ КЛАВИШ

Внимание: Клавиатура является опцией, конфигурация изделия зависит от конкретного типа приобретенного Вами ноутбука.



- | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 1. Передняя камера | 4. DC | 7. USB2.0 | 10. Основа-C |
| 2. Сенсорная панель | 5. USB3.0 | 8. Гнездо для наушников | 11. Основа-D |
| 3. Блок клавиатуры | 6. HDMI | 9. TF | 12. Динамик |

4. ВВОДНОЕ ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО СТОЛА


1. Стартовая картинка Windows 10


На стартовом окне Вы можете видеть множество программ, отображенных на экране. Эти прикладные программы отображаются в форме “магнита”. Щелкнув на них, Вы можете легко в них зайти. Перед тем, как прикладная программа начнет полноценно работать, Вам будет необходимо зарегистрироваться в своем аккаунте Microsoft.



2. Введение в Интерфейс приложений

Кроме прикладных программ, уже отображенных в стартовом окне, Вы можете также запустить другие прикладные программы, выбрав их из всех прикладных программ, такие, как, например, другие прикладные программы программного обеспечения, приданые ноутбуку.





инструкция по эксплуатации / НОУТБУК

RU

Если Вам нужно отобразить больше прикладных программ в стартовом интерфейсе или на панели задач, действуйте в порядке, проиллюстрированном изображением ниже: (1) Щелкните на иконке свойств (2) Щелкните правой кнопкой на приложении (3) Щелкните на Pin to start (ввод в стартовый интерфейс) или pin to taskbar (ввод в панель задач), как указано ниже:



И наоборот, если Вам нужно вывести или стереть какую-либо прикладную программу из стартового меню или панели задач, (1) Щелкните правой кнопкой на приложении, (2) Щелкните на “Unpin from Start” (Вывести из стартового меню) или “Unpin this program from taskbar” (Вывести эту программу из панели задач).






3. Стартовое меню

В режиме ПК, нажмите на иконку Start (Старт), на экране отобразится Start Menu (Стартовое Меню), включая: Start (Старт), Device (Устройство), Setup (Установка), Share (Совместное использование), и Search Program (Поиск программы).



Обычно: File Explorer (Просмотр Файлов), Settings (Установки), Power (Питание), и All apps (Все приложения)



Power

Позволяет переходить в Спящий режим/Выключать/Перезагружать ноутбук



File Explorer

Позволяет выполнять поиск файлов и прикладных программ в ноутбук.



Settings

Позволяет выполнять установки на ноутбук.



All apps

Позволяет выполнять сканирование других приложений.

Меню поиска



Меню Установки




Центр Действий



Центр Действий – это центр сообщений, также обеспечивает быстрое выполнение установок типа режим ноутбук/ ПК, Wi-Fi, Bluetooth и т.п..

4. Многозадачный рабочий интерфейс

Если Вы щелкните на Task View (Просмотр Задач), отобразится выполняющееся в данный момент приложение. Вы можете зайти в приложение, изи стереть его.




5. ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1. Спящий режим, Перезагрузка и Выключение



инструкция по эксплуатации / НОУТБУК

RU



КОМПЛЕКТАЦИЯ: зарядное устройство, ноутбук, инструкция по эксплуатации.

IEC 60950-1:2005, ДСТУ 7115:2009,
ДСТУ EN 50385:2007, ДСТУ ETSI EN 300 328:2008,
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (с учетом ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009,
ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008)

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы (годности) товара - 3 года. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя. Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, 44, тел.: 0444670859. Производитель: AUTO CHE COMPANY LIMITED. Rm2111, 21/FL., TECHNOLOGY PARK, 18 ON LAI STREET, SIU LEK YUEN, SHATIN. HONGKONG, China. (Авто Че Компани Лимитед, рм2111, 21/ФЛ., Технолоджи Парк, 18 Он Лай Стрит, Сью Лек Юен, Шатин, Китай, Гонконг). Дата производства: 05.05.2016. Серийный номер указан на изделии.

