

# bravis

**UA** БЛЮТУЗ СТЕРЕО  
ГАРНИТУРА

Інструкція з експлуатації

**RU** БЛЮТУЗ СТЕРЕО  
ГАРНИТУРА

Инструкция по эксплуатации

**FB19RB**  
**FB19GR**  
**FB19BK**  
**FB19BL**

Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!  
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

## Вступ

Вітаємо і дякуємо за вибір стерео Bluetooth-гарнітури BRAVIS. Це керівництво допоможе в експлуатації стерео Bluetooth-гарнітури, але спочатку вам необхідно ознайомитися з роботою функцій Bluetooth вашого мобільного телефону чи інших пристроїв до вивчення Правил техніки безпеки стерео Bluetooth-гарнітури.

1. Дотримуйтеся правил, описаних в цьому керівництві, з метою забезпечення безпеки. Перед використанням цієї стерео Bluetooth-гарнітури ми рекомендуємо прочитати це керівництво користувача.

2. Остерігайтесь будь-яких гострих країв, нерівних поверхонь, металевих частин, аксесуарів та упаковок для запобігання будь-якої можливості травми чи ушкодження.

3. Не змінюйте, не ремонтуйте та не розбирайте цю стерео Bluetooth-гарнітуру. Це може призвести к загорання, ураження електричним струмом, повної поломки гарнітури і т. д. Усі перераховані наслідки не покриваються гарантією.

4. Не використовуйте розчинники або летючі рідини для очищення гарнітури.

5. Не використовуйте гарнітуру в небезпечних місцях.


Перелік аксесуарів


1×стерео Bluetooth-гарнітура

1×USB кабель для зарядки



Загальна функція:

Функція: експлуатація та інструкція

Включення: Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 4 секунд, коли пристрій вимкнено (синій світлодіод мигає 3 рази і з'являється звуковий сигнал «вкл.» та «спарювання»).

Вхід в режим спарювання: у вимкненому режимі натисніть кнопку  для того, щоб увімкнути пристрій, а потім послідовно утримуйте протягом 5 секунд (швидко мигає червоний та синій світлодіод зі звуковим сигналом «спарювання»).


Спарювання: Використовуйте мобільний телефон з функцією Bluetooth або інший основний пристрій з Bluetooth для спарювання (див. розділ про спарювання).

Відтворення/пауза: натисніть  для відтворення, коли пристрій стоїть на паузі, та  для паузи, коли пристрій працює.

Збільшення гучності: натисніть «+», щоб збільшити гучність.


Зменшення гучності: натисніть «-» для зменшення гучності.


Відтворення/Попереднє: Натисніть і утримуйте «-» 1 секунду для відтворення попередньої пісні, натисніть і утримуйте «+» 1 секунду для відтворення наступної пісні.


Вимкнення: Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3 секунд, коли пристрій увімкнено (звуковий сигнал «вкл.» і вимкнення усіх світлодіодів).


Попередження про низький рівень заряду акумулятора: (звуковий сигнал «низький рівень заряду акумулятора» і мигання червоного світлодіоду)

Зарядка: Зарядка USB кабелем, підключеним до USB порту комп'ютера (горить червоний світлодіод).


Відповідь на дзвінок: Натисніть кнопку  один раз під час вхідного дзвінка.


Завершення дзвінка: Натисніть кнопку  один раз для завершення дзвінка.


Переадресація: натискайте кнопку  протягом 3 секунд для передачі дзвінка між мобільним телефоном та пристроєм.

Відхилення дзвінка: Двічі натисніть на кнопку , щоб відхилити дзвінок.

Одночасне підключення двох мобільних: Згідно з інструкцією спарювання спочатку підключіть один мобільний телефон, потім відключіть Bluetooth а гарнітури та мобільному телефоні. Потім підключіть другий мобільний телефон до пристрою і вимкніть його. Потім підключіть обидва мобільних телефона, коли Bluetooth включено.

Передзвонити: Натисніть кнопку  двічі, коли пристрій увімкнений або програє музику.

Беззвучний режим: Під час розмови двічі натисніть кнопку .

Вихід із беззвучного режиму: Під час розмови двічі натисніть кнопку .

Звукове повідомлення про дзвінок: повідомлення номера дзвінка.

Зарядка пристрою

1. Підключіть зарядний пристрій до гнізда зарядки гарнітури.

2. Під час зарядки індикатор буде світитися червоним кольором.

3. Коли гарнітура буде повністю заряджена, червоний індикатор стане синім, дістаньте зарядний пристрій з гарнітури.

4. Використовуйте тільки затверджені зарядні пристрої, несанкціоновані зарядні пристрої чи зарядні пристрої не від гарнітури можуть призвести до пошкодження самої гарнітури, а також анулювати гарантію на виріб.

5. Повторна зарядка та розрядка гарнітури з часом скоротить строк експлуатації акумулятора. Це нормально для усіх акумуляторів, які заряджаються.

Спарювання з комп'ютером та підтримка:

1. Якщо ваш комп'ютер не підтримує функцію Bluetooth, необхідним є Bluetooth-адаптер. Підключіть адаптер до комп'ютера і перевірте акти-

вацію функції Bluetooth.

2. Включіть пристрій в режим спарювання.

3. Відкрийте програмне забезпечення Bluetooth (наприклад, BlueSoleil), встановлене на вашому комп'ютері, та виберіть функцію пошуку пристроїв Bluetooth. Див. керівництво користувача програмного забезпечення Bluetooth для отримання додаткової інформації.

4. Через декілька секунд з'явиться перелік пристроїв. Виберіть пристрій і натисніть правою кнопкою миші для вибору елемента спарювання, потім виберіть для підключення до аудіо пристрою.

5. Відкрийте медіа плеєр для відтворення музики, перегляду телебачення / фільмів та ігор. Потім ви зможете слухати усі звуки чи музику з пристрою.

Спарювання з мобільним телефоном чи іншим пристроєм:

Спарювання означає унікальне і зашифроване безпроводне підключення між двома пристроями Bluetooth, коли вони зв'язуються один з одним в режимі спарювання; два пристрої повинні знаходитися достатньо близько один до одного.

Спарювання з телефоном та підтримка:

1. Активуйте функцію Bluetooth на своєму телефоні та знайдіть Bluetooth-гарнітуру. (див. керівництво користувача до телефону)

2. Увімкніть свій пристрій в режим спарювання.

3. Виберіть гарнітуру з переліку пристроїв на своєму телефоні.

4. Виберіть підключення до пристрою зі свого телефону. Ви можете програвати музику, дивитись телебачення / фільми чи грати в ігри зі свого телефону, в той же час ви можете чути усі звуки чи музику з пристрою. Також ви можете управляти плеєром з пристрою, наприклад, регулювати рівень гучності та переключати музику.

Попередження:

Необхідно вибрати відповідний зарядний пристрій у кваліфікованого виробника.

Необхідно зарядити Bluetooth-гарнітуру, якщо вона не використовувалась більше 12 місяців

Технічні характеристики

Характеристики Bluetooth: 5

Профіль Bluetooth: HFP1.6, HSP1.2, AVRCP1.4, A2DP1.2

Діапазон частот: 2.402~2.480 ГГц

Частота передачі: 2.4 ГГц

Зниження шуму: CVC

Час очікування: приблизно 300 годин

Розрахунковий час розмови: 6,5-7 годин

Час зарядки: приблизно 2,5 годин

Розміри (Д\*Ш\*В) :56\*13\*8 мм

Вага: 22 г

Часті питання

Питання: Не вдається включити гарнітуру

Відповідь: Впевніться, що ваш пристрій повністю заряджений перед використанням. Пристрій не вмикається, якщо рівень заряду акумулятора дуже низький

Питання: Немає звуку під час відтворення

Відповідь: Перевірте підключення між вашим пристроєм та телефоном чи комп'ютером. Якщо підключення відсутнє, підключіть повторно та відрегулюйте рівень гучності на необхідне значення.

Питання: Телефон чи комп'ютер не знаходить пристрій

Відповідь: Перевірте, щоб Bluetooth був «видимим» у вашому телефоні чи на комп'ютері. Якщо спарювання було призупинено, то режим спарювання буде відключений. Тому, повторно увійдіть в режим спарювання. Якщо виникла проблема с додатком на вашому телефоні, повторно увімкніть його. Якщо виникла проблема з вашим пристроєм, повторно увімкніть або перезавантажте його.

Обслуговування та підтримка

Якщо ваш пристрій працює не так, як треба, віднесіть його в місцевий сервісний центр або продавцю для обслуговування.

Номер партії виробництва ідентифікується за датою виготовлення. Дата виготовлення: 18.11.2019 р. Не потребує особливих умов зберігання, однак уникайте контакту пристрою з рідинами та високими температурами. Гарантійний термін 1 рік з дати продажу. Гарантія не розповсюджується на пошкодження, що виникли у випадку неправильного використання: перегріву, падіння, силового пошкодження, контакту з гострими предметами та їдкими речовинами. Гарантія не розповсюджується на природні зміни зовнішніх властивостей виробів, що виникли під час користування ними: подряпини, плями, зміни кольору, дрібні пошкодження. Термін служби 2 роки. Не бажано використовувати цей товар після закінчення строку придатності. Забороняється використовувати цей товар у разі його пошкодження. Виробник: Американ Сторм Груп Компані Лімітед. Виробнича зона Хугу, місто Гурао, район Чаоян, 515159, Шанту, провінція Гуандун, Китай. (American Storm Group Company Limited. Hougou Industry Zone, Guraou Town, Chaoyang District, 515159, Shantou, GD, China). Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119.

## Вступление

Поздравляем и благодарим за выбор стерео Bluetooth-гарнитуры. Данное руководство поможет в эксплуатации стерео Bluetooth-гарнитуры, но сначала вам необходимо ознакомиться с работой функции Bluetooth вашего мобильного телефона или других устройств.

1. Придерживайтесь правил, описанных в данном руководстве, с целью безопасности. До использования этой стерео Bluetooth-гарнитуры мы настойчиво рекомендуем прочитать данное руководство пользователя.

2. Остерегайтесь каких-либо острых краев, неровных поверхностей, металлических частей, аксессуаров и упаковок с целью предотвращения какой-либо возможной травмы или повреждения.

3. Не изменяйте, не ремонтируйте и не разбирайте данную стерео Bluetooth-гарнитуру. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током, полной поломке гарнитуры и т. д. Все перечисленные последствия не покрываются гарантией.

4. Не используйте растворители или летучие жидкости для очистки гарнитуры.

5. Не используйте гарнитуру в опасных местах. Перечень аксессуаров

1×стерео Bluetooth-гарнитура Sport Bluetooth Stereo Earphone

1×USB кабель для зарядки

## Общая функция:

Функция: эксплуатация и инструкция

Включение: Нажмите и удерживайте кнопку «**⏻**» в течение 4 секунд, когда устройство включено (синий светодиод мигает 3 раза, и возникает звуковой сигнал «вкл.» и «сопряжение»).

Вход в режим сопряжения: в выключенном режиме нажмите кнопку «**⏻**» для того, чтобы включить устройство, а затем последовательно удерживайте на протяжении 5 секунд (быстро мигает красный и синий светодиод со звуковым сигналом «сопряжения»).

Сопряжение: Используйте мобильный телефон с функцией Bluetooth или другое основное устройство с Bluetooth для сопряжения (см. раздел о сопряжении).

Воспроизведение/пауза: нажмите «**⏻**» для воспроизведения, когда устройство стоит на паузе, и «**⏻**» для паузы, когда устройство работает.

Увеличение громкости: нажмите «+», чтобы увеличить громкость.

Уменьшение громкости: нажмите «-» для уменьшения громкости.

Воспроизведение/Предыдущее: Нажмите и

удерживайте «-» 1 секунду для воспроизведения предыдущей песни, нажмите и удерживайте «+» 1 секунду для воспроизведения следующей песни.

Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку «**⏻**» на протяжении 3 секунд, когда устройство выключено (звуковой сигнал «выкл.» и выключение всех светодиодов).

Предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора: (звуковой сигнал «низкий уровень заряда аккумулятора» и мигание красного светодиода)

Зарядка: Зарядка USB кабелем, подключенным к USB порту компьютера (горит красный светодиод).

Ответ на звонок: Нажмите кнопку «**⏻**» один раз во время входящего звонка.

Завершение звонка: Нажмите кнопку «**⏻**» один раз для завершения звонка.

Переадресация: нажмите кнопку «**⏻**» на протяжении 3 секунд для передачи звонка между мобильным телефоном и устройством.

Отклонение звонка: Дважды нажмите на кнопку «**⏻**», чтобы отклонить звонок.

Одновременное подключение двух мобильных: По инструкции сопряжения, сначала подключите один мобильный телефон, затем отключите Bluetooth на гарнитуре и мобильном телефоне. Затем подключите другой мобильный телефон к устройству и выключите его. Потом подключите оба мобильных телефона, когда Bluetooth включен.

Перезвон: Нажмите кнопку «**⏻**» дважды, когда устройство включено или проигрывает музыку. Беззвучный режим: Во время разговора дважды нажмите кнопку «**⏻**».

Выход из беззвучного режима: Во время разговора дважды нажмите кнопку «**⏻**».

Звуковое уведомление о звонке: извещение номера звонка.

## Зарядка устройства

1. Подключите зарядное устройство к гнезду зарядки гарнитуры.

2. Во время зарядки индикатор будет гореть красным цветом.

3. Когда гарнитура будет полностью заряжена, красный индикатор станет синим, выньте зарядное устройство из гарнитуры.

4. Используйте только утвержденные зарядные устройства гарнитуры, несанкционированные зарядные устройства или зарядные устройства не от гарнитуры могут привести к повреждению самой гарнитуры, а также аннулировать гарантию на изделие.

5. Повторная зарядка и разрядка гарнитуры со

временем укоротит срок эксплуатации аккумулятора. Это нормально для всех заряжаемых аккумуляторов.

Сопряжение с компьютером и поддержка:

1. Если ваш компьютер не поддерживает функцию Bluetooth, необходим Bluetooth-адаптер. Подключите адаптер к компьютеру и проверьте активацию функции Bluetooth.

2. Включите устройство в режим сопряжения.

3. Откройте программное обеспечение Bluetooth (например, BlueSoleil), установленное на вашем компьютере, и выберите функцию поиска устройств Bluetooth. См. руководство пользователя программного обеспечения Bluetooth для получения дополнительной информации.

4. Через несколько секунд появится список устройств. Выберите устройство и нажмите правой кнопкой мыши для выбора элемента сопряжения, затем выберите для подключения к аудио устройству.

5. Откройте медиа плеер для воспроизведения музыки, просмотра телевидения/фильмов и игр. Затем вы сможете слышать все звуки или музыку с устройства.

Сопряжение с мобильным телефоном или другим устройством:

Сопряжение означает уникальное и зашифрованное беспроводное подключение между двумя устройствами Bluetooth, когда они связываются друг с другом в режиме сопряжения; два устройства должны находиться достаточно близко друг к другу.

Сопряжение с телефоном и поддержка:

1.Активируйте функцию Bluetooth на своем телефоне и найдите Bluetooth-гарнитуру. (см. руководство пользователя к телефону)

2.Включите свое устройство в режим сопряжения.

3.Выберите гарнитуру из перечня устройств на своем телефоне.

4.Выберите подключение к устройству со своего телефона. Вы можете проигрывать музыку, смотреть телевидение/фильмы или играть в игры со своего телефона, в то же время вы можете слышать все звуки или музыку с устройства. Также вы можете управлять плеером с устройства, например, регулировать уровень громкости и переключать музыку.

Предупреждение:

Необходимо выбрать соответствующее зарядное устройство у квалифицированного производителя.

Необходимо зарядить Bluetooth-гарнитуру, если она не использовалась более 12 месяцев

Технические характеристики

Характеристики Bluetooth: 5

Профиль Bluetooth: HFP1.6, HSP1.2,

AVRCP1.4, A2DP1.2

Частота передачи: 2.4 ГГц

Снижение шума: CVC

Время ожидания: около 300 часов

Расчетное время разговора: 6,5-7 часов

Время зарядки: около 2,5 часов

Размеры (Д\*Ш\*В) :56\*13\*8 мм

Вес: 22 г

Диапазон частот: 2.402~2.480 ГГц

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Не удается включить гарнитуру

Ответ: Убедитесь, что ваше устройство полностью заряжено перед использованием.

Устройство не включится, если уровень заряда аккумулятора очень низкий

Вопрос: Нет звука во время воспроизведения

Ответ: Проверьте подключение между вашим устройством и телефоном или компьютером.

Если подключение отсутствует, подключите повторно и отрегулируйте уровень громкости на нужное значение.

Вопрос: Телефон или компьютер не находит устройство

Ответ: Проверьте, чтобы Bluetooth был «видимым» в вашем телефоне или на компьютере. Если сопряжение было приостановлено, то режим сопряжения будет отключен.

Поэтому, повторно войдите в режим сопряжения. Если возникла проблема с приложением на вашем телефоне, повторно включите его.

Если возникла проблема с вашим устройством, повторно включите или перезагрузите его.

Обслуживание и поддержка

Если ваше устройство работает не так, как должно, отнесите его в местный сервисный центр или продавцу для обслуживания.

Номер партии производства идентифицируется по дате производства. Дата производства: 18.11.2019 г. Не требует особых условий хранения, однако избегайте контакта устройства с жидкостями и высокими температурами. Гарантийный срок 1 год с даты продажи. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в случае неправильного использования: перегрева, падения, силового повреждения, контакта с острыми предметами и едкими веществами. Гарантия не распространяется на естественные изменения внешних свойств изделий, возникших при использовании ими: царапины, пятна, изменения цвета, мелкие повреждения. Срок службы 2 года. Не желательно использовать этот товар по истечении срока годности. Запрещается использовать этот товар в случае его повреждения.

Производитель: Американ Сторм Групп Компани Лимитед. Производственная зона хугу, город Гура, район Чаоян, 515159, Шанти, провинция Гуандун, Китай. (American Storm Group Company Limited. Hougou Industry Zone, Gurao Town, Chaoyang District, 515159, Shantou, GD, China). Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн», ул. Дорогожицкая, 1, г. Киев, 04119.